

» Klebeanleitung

NASSVERKLEBUNG für Digitaldruck-Folien



» Legen Sie sich vor dem Verkleben Ihre Arbeitsmittel bereit.



» Reinigen Sie gründlich die zu beklebende Fläche. Sie sollte fettfrei sein!



» Messen & Anzeichnen ... für eine optimale Position der Folie.



» Drehen Sie die Folie um und ziehen vorsichtig das Trägerpapier auf der Rückseite ab. Achten Sie darauf das die Klebefläche der Folie nicht auf sich selbst klappt.
TIP! Bei großen Folienflächen arbeiten Sie am besten zu zweit.



» Sprühen Sie die Klebe-Rückseite der Folie mit Wasser ein.
TIP! Geben Sie dem Wasser ein paar Spritzer Spülmittel hinzu. Die Konsistenz sollte nur leicht schmierig sein und nicht schäumen!



» ... nun können Sie die Folie an der gewünschte Stelle positionieren.
Hinweis! Durch den leichten Spülmittelanteil im Wasser, rutscht die Folie ein wenig und lässt sich so besser positionieren.



» Rakeln Sie von INNEN nach AUSSEN die Folie an. Das Wasser unter der Folie wird dabei nach außen gedrückt.



» Reinigen Sie die Fläche mit einem trockenen Tuch oder Glasreiniger.
TIP! Verwenden Sie keine Verdünnung zum Reinigen wenn der Digitaldruck ohne Laminat ist.



» Schneiden Sie evtl. überschüssige Folie mit einem Cuttermesser vom Rand ab.
TIP! Schleifen Sie die Kanten der Werbefläche mit Schleifpapier schräg von oben nach unten. Dadurch wird die Folie noch besser mit dem Untergrund verbunden.

» Klebeanleitung

NASSVERKLEBUNG für Digitaldruck-Folien



» TIP!



! ... mit einer Nadel
Stechen Sie vorsichtig in die Folie ...



! ... und drücken Sie mit dem Finger
die Luft oder das Wasser aus der
Blase.

» Entstandene Blasen können Sie
nachträglich entfernen.